

LES CÔTES DE VOTRE INSTALLATION : PORTILLON EASY FARO + JEUX

LA HAUTEUR SOUS CHAPEAU ... (= PORTILLON + JEUX EN HAUT ET EN BAS)

ATTENTION CE N'EST PAS LA HAUTEUR DU PORTILLON

Encombrement du gond
environ 30 mm

Haut du portillon
à aligner avec un portail
coulissant FARO
de la même hauteur

Hauteur minimum
des piliers
(du seuil jusqu'au
haut du pilier)
=
PORTILLON + JEUX
EN HAUT ET EN BAS

**LAMES RECOURBABLES
EN HAUTEUR**



Hauteur sous portillon
100 mm

associé à un portail coulissant
FARO de la même hauteur

La hauteur indiquée pour la commande de votre portillon FARO correspond à
LA HAUTEUR MINIMUM NÉCESSAIRE DES PILIERS : 1100, 1350, 1600 ET 1850 mm

(du seuil jusqu'au haut du pilier). **Ce n'est pas la hauteur du portillon seul.**

Vos piliers doivent donc mesurer au minimum 1100, 1350, 1600 et 1850 mm

pour l'installation d'un portillon EASY FARO.

AVEC LES LAMES RECOURBABLES, VOUS RÉALISEREZ VOTRE PORTILLON SUR MESURE

si vous n'avez pas ces dimensions exactes en hauteur.

