


LES CÔTES DE VOTRE INSTALLATION : PORTAIL BATTANT FARE HORIZONTAL

LA HAUTEUR SOUS CHAPEAU

(= PORTAIL + LES JEUX EN HAUT ET EN BAS)

ATTENTION CE N'EST PAS LA HAUTEUR DU PORTAIL SEUL



La hauteur indiquée pour la commande de votre portail correspond à

LA HAUTEUR MINIMUM NÉCESSAIRE DES PILIERS : 1100 mm

(du seuil jusqu'au haut du pilier).

Vos piliers doivent donc mesurer au minimum 1100 mm pour l'installation d'un portail battant FARE HOIZONTAL.

